

# UV Wasserentkeimung



Das Steuergerät befindet sich rechts neben dem Wassertank in der Serviceklappe auf der Fahrerseite. Die UV Lampe ist im Wassertank.

Mit dem schwarzen Schalter (links) wird es eingeschaltet, die grüne LED leuchtet. Wenn die rote LED leuchtet, ist zu wenig Wasser im Tank.

Mit dem Schalter rechts kann der Intervall eingestellt werden, wie lange die UV Lampe leuchtet. Schalter oben, 15 Min reichen.

Wirkungsweise:

Aufbewahrung von Trinkwasser führt innerhalb weniger Tage zur Verkeimung. Bakterien bilden sich und schaden Ihrer Gesundheit. Die beste Gegenmaßnahme hierfür sind UV-Strahler, deren Wirkung auf der Zerstörung der Erbinformationsübermittlung bei der Zellteilung beruht. Als Folge davon sterben Bakterien ab. Man braucht also keine Chemikalien im Wasser.

Weitere Infos: [Reich Wasserentkeimung](#)