

Tankanzeigen / Füllstand



Beim ersten Druck auf die Taste für die Füllstandsanzeige der Wassertanks, wird der Füllstand des Frischwassertank in hundert Schritten von 0% bis 100% angezeigt.

Beim zweiten Druck auf diese Taste wird der Füllstand des Abwassertanks angezeigt. Und zwar in 5 Schritten.

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| 0% (leer) | möglicher Inhalt | 0% bis 24% |
| 25% $\frac{1}{4}$ | möglicher Inhalt | 25% bis 49% |
| 50% $\frac{1}{2}$ | möglicher Inhalt | 50% bis 74% |
| 75% $\frac{3}{4}$ | möglicher Inhalt | 75% bis 99% |

100% (voll!) Der Tank ist voll und muss geleert werden!

Bei 100% sind die Tanks wirklich voll und es besteht die Gefahr, das diese überlaufen!

Frischwassertank Inhalt 90 Liter

Abwassertank Inhalt 70 Liter

In den Frischwassertank nur sauberes Trinkwasser einfüllen. Die Gießkanne nur für sauberes Trinkwasser verwenden.

Wenn möglich vor der Fahrt die Tanks leeren, das spart Gewicht und Sprit.

Bei der Anreise nur soviel Wasser mitnehmen, wie benötigt wird.

Während die Heizung in Betrieb ist, sind die Tanks vor Frost geschützt.

Bei Frostgefahr, beide Tanks entleeren.